

Dial'kový ovládač

Návod na obsluhu:

- Otvorte kryt na batérie. Vložte batérie zhodne s vyobrazením vo vnútri. (Pozor, aby ste neporušili záručnú plombu). Zatvorte kryt batérií.
- Nasmerujte ovládač na zariadenie a stlačte vybrané tlačidlo.

UPOZORNENIE:

Niektoré dial'kové ovládania môžu pracovať vo viacerých režimoch pre jeden druh zariadenia: TV, SAT, VIDEO, DVD, TAPE.... Výber režimu je realizovaný cez tlačidlo s príslušným označením. V prípade, že ovládač nereaguje na vaše zariadenie, skúste ovládač prepnúť na vysielanie iných kódov pomocou niektorého z týchto tlačidiel: DVD, VIDEO...VIDEO2, SAT...SAT5, TV...TV3, VCR, HiFi, AUX.

Nižšie uvedené tabuľky s popisom tlačidiel sú len informatívne. Presný návod na použitie dial'kového ovládača nájdete v návode na obsluhu Vášho zariadenia, ku ktorému patrí tento ovládač.

TV	
	Prepnutie MONO/STEREO
L R	Balanc
	Prepnutie noriem
PP ,	Optimálne hodnoty
TIMER ,	Časový vypínač
PA ,	Prepnutie do audio režimu
SAT ,	Prepnutie do satelitného režimu
TXT ,	Zapnutie teletextu
TV ,	Prepnutie do televízneho režimu
VCR . AV ,	Režim AV
MUTE ,	Umlčenie zvuku
0/10 ,	Dvojiciferné programy
STORE	Pamäť
	Kontrast / Jas / Sýtosť
	Regulácia hlasitosti
HiFi ,	HiFi
Program +/- ,	Program hore / dole
TIME ,	Hodiny
	Jemné ladenie
POWER ,	Vypnutie prijímača
P +/- ,	Prepnutie programov hore/dole
A/B ,	Výber zvukového kanálu
	Priestorový zvuk
	Basy / Vysoké tóny
	Rozšírené stereo
	Zapnutie / vypnutie OSD

TXT	
	Zapnutie TXT
	Vypnutie TXT
	Ukryté informácie
	Dočasné potlačenie TXT
	Zmenu rozmeru strany
	Predch. a nasled. strana
	Zmáčenie TXT s obrazom TV
	Zastavenie strany
	Zoznam obsahu
HOLD ,	Zastavenie strany
STOP ,	Zastavenie strany
	Zmena rozmeru strany
EXPAND ,	Zmena rozmeru strany
SIZE ,	Zmena rozmeru strany

VCR/DVD	
LP ,	Pomalé prehrávanie
	Prevíjanie vzad / vpred
	Prehrávanie / Stop / Pauza
	Nahrávanie
	Krôkovanie
	Rýchle pretáčanie s obrazom
	Pomalé pretáčanie s obrazom
	Režim AV
MARK ,	Nahratie indexových značiek
ERASE ,	Zmazanie indexových značiek
SP / LP ,	Rýchlosť posuvu pásky pri nahrávaní

SAT	
MENU ,	Menu
PAY ,	Dekóder
LOCK ,	Zamok
EXIT ,	Výstup z menu
MEM ,	Pamäť
STATUS ,	Informácie na obrazovke
AUDIO ,	Režim audio